




Pasos a seguir:

- ✓ Paso 1: Presiona la pestaña del bracket (PRESS)
- ✓ Paso 2: Manteniendo presionado el bracket, inserta la correa de atrás hacia delante, por la zona inferior del bracket.
- ✓ Paso 3: Tira del extremo de la correa, sin dejar de presionar el bracket para regular el largo ideal.



IMPORTANTE: La garantía del producto no cubre daños provocados debido a una instalación incorrecta, uso negligente o defectuoso, alteración, mantenimiento, almacenamiento o mal manejo por parte del usuario.