

FORZA[®]

BANCO PREOLÍMPICO MULTIFUNCIONAL PRO

MANUAL DEL USUARIO

Código del producto:

FZ5430B


¿PREGUNTAS?

Como empresa estamos comprometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, o si faltan piezas, por favor llame al número indicado en la última hoja de este manual del usuario "Servicio al Cliente".



IMPORTANTE

Antes de usar el equipo,
lea cuidadosamente todas las
advertencias e instrucciones de este
manual del usuario.
Guarde el manual para futuras referencias.



Fabricado en China.
Importado y distribuido por **Pesas Chile S.p.A.**
Av. Monseñor Valech 12050, bod. 26, Maipú, Santiago, Chile.
www.pesaschile.cl

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES.....	2
ANTES DE COMENZAR.....	3
PARÁMETROS TÉCNICOS.....	4
LISTA DE PIEZAS.....	5
PASOS DEL MONTAJE.....	8
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO.....	13
DIAGRAMA EXPLODE.....	15
SERVICIO AL CLIENTE.....	16

PRECAUCIONES IMPORTANTES

AVISO: Para reducir el riesgo de lesiones, antes de usar el producto lea las instrucciones de seguridad y respételas. ¡Gracias!

1. Lea todas las instrucciones en este manual y todas las advertencias antes de utilizar el producto. Use el producto solamente como se describe en este manual.
2. Es la responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios del producto estén adecuadamente informados sobre todas las precauciones.
3. El producto está diseñado para uso doméstico de bajo tráfico. No utilice el producto en ningún lugar comercial, de renta o institucional.
4. **Peso máximo de carga rack: 100 kg.** (peso total incluido el peso del usuario). **Accesorio aperturas: 25 kg por lado. Accesorio Leg Curl/Extension: 40 kg. Accesorio Banco Scott: 40 kg.**
5. El producto está diseñado para uso en interiores únicamente. No exponer al aire libre o exteriores sin techo. No exponer a la lluvia y mantener lejos de la humedad y el polvo.
6. Instale el equipo sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizar y eliminar balanceos o vuelcos durante el entrenamiento. Idealmente con un tapete de caucho debajo.
7. Si nota daños en piezas y/o partes pequeñas, deje de utilizar el equipo de inmediato y comuníquese con su proveedor. Estos pueden ser peligrosos y causar lesiones.
8. Inspeccione y apriete apropiadamente todas las piezas del producto regularmente. Reemplace cualquier pieza desgastada.
9. Siempre use ropa y calzado adecuado para el ejercicio; no use ropa holgada que pueda engancharse en las partes móviles de la máquina.
10. Mantenga las manos, extremidades y cabello largo fuera de las partes con movimiento de la máquina.
11. Instale el producto en un área que cumpla con los requisitos mínimos de espacio libre: 100 cm. de espacio libre por cada costado / 100 cm. de espacio libre por el frente y por atrás.
12. Si en cualquier momento mientras esté haciendo sus ejercicios siente dolor o mareo deténgase inmediatamente.
13. Este producto es para uso en adultos solamente. Si lo utiliza un menor, debe ser supervisado por un adulto responsable en todo momento.
14. Mantenga a los niños menores de 12 años y animales domésticos alejados del producto en todo momento.
15. Asegúrese siempre de que todas las tuercas y tornillos estén apretados antes de cada uso.
16. Mantenga las etiquetas y placas de identificación; no retire las etiquetas por ningún motivo. Contienen información importante.
17. Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es la clave para que el equipo funcione sin problemas. Por favor asegure que siga nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de su equipo.

⚠ NOTA IMPORTANTE: Si tienes antecedentes de enfermedades cardíacas, obesidad o sobrepeso, presión arterial alta, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, colesterol elevado, fumas cigarrillos o experimentas cualquier otra enfermedad o molestias físicas, tienes más de 35 años o eres una mujer embarazada, consulta con tu médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Pesas Chile® y Forza® no asumen ninguna responsabilidad por lesiones o daños materiales sufridos por o a través del uso indebido de este producto.

ANTES DE COMENZAR

Felicitaciones por adquirir el nuevo Banco Preolímpico Multifuncional Pro de FORZA®

Lleva tus entrenamientos al próximo nivel aprovechando la versatilidad del banco de ejercicios multifuncional.

Cuenta una altura de barra regulable e inclinación ajustable en diferentes posiciones; no importa si estás iniciando o si necesitas dificultad extra, este modelo se adapta a ti.

El asiento ajustable te hará sentir sumamente cómodo sin quitarte la firmeza que necesitas para hacer tus levantamientos.

A su vez los soportes para piernas y brazos aumentarán de manera considerable las posibilidades de variar tu entrenamiento, a diferencia de otras bancas más simples. Todo depende de la intensidad, la frecuencia y el volumen con el que escojas hacer tu entrenamiento, dándote así la posibilidad de ir progresando de manera paulatina y personalizar el peso que levantas.

La banca de ejercicios multifuncional es sumamente versátil y adaptable a tus necesidades, con ella podrás realizar ejercicios de press banca, abdominales, piernas, bíceps y diferentes ejercicios con mancuernas con los que podrás trabajar diferentes grupos musculares.

LO QUE DEBES SABER...

El Press de Banco Forza es sumamente versátil y se adapta a todas tus necesidades. Podrás realizar ejercicios para pectorales, abdominales, extensiones y flexiones de piernas, curl de bíceps y muchos otros ejercicios con mancuernas con los que podrás trabajar diferentes grupos musculares.

Cuenta con un atril regulable en 5 alturas donde apoyarás la barra que va de los 95 cm hasta 115 cm de altura.

La inclinación del respaldo es regulable en 4 diferentes posiciones (plano + 3 inclinaciones). Además, el accesorio Banco scott es regulable en 3 posiciones de altura. No importa si estás iniciando o si necesitas dificultad extra, este modelo se adapta a ti.

Sus cojines de espuma de 5 cm y las almohadillas de piernas te permitirán entrenar cómodamente mientras realizas extensiones de cuádriceps o curls de femoral acostado.

Su mejor cualidad es que lo puedes almacenar verticalmente, ahorrando mucho espacio al momento de guardarlo. Ideal para quienes entrenan en espacios reducidos como departamentos.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Si tiene más preguntas después de leer este manual, por favor llame al número de teléfono indicado en la última hoja de este manual. Para ayudarnos a asistirlo, esté preparado para proveer la información adjunta en la última hoja de este manual "Servicio al Cliente".

Cada producto está construido para la máxima seguridad. Cumple y supera todos los estándares nacionales e internacionales aplicables. Sin embargo, se deben tomar ciertas precauciones al operar cualquier equipo de fitness.

Montaje de elementos técnicos.

El ensamblaje de este producto NO requiere de un técnico calificado. Si este producto lo compraste sin servicio de instalación y crees que no puedes realizar el montaje con éxito, llame al distribuidor para obtener servicio.

Las llamadas de servicio por montaje incorrecto no están cubiertas por la Póliza de Garantía y cualquier cargo asociado será responsabilidad del propietario.

Este producto no incluye herramientas. El valor de este producto no incluye el servicio de armado. El costo asociado a cualquier servicio adicional tiene un cargo extra.


Descargo de responsabilidad

La información proporcionada en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso. Pesas Chile® y Forza® se reservan el derecho de modificarla en cualquier momento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensión del producto armado	160*130*123 cm. (L*W*H)	Clase	HC
N.W. /G.W.	21,4 kg. / 23,5 kg.	Uso - Tráfico	Doméstico - Bajo
Peso máximo de carga	Rack: 100 kg. Incluido usuario Leg. Curl/extension: 40 kg. Aperturas: 25 kg. por lado Banco scott: 40 kg.		
Certificación	 		

















DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO


















FORZA®

Monseñor Valech 12050, bod. 26, Maipú, Santiago • Tel: +56 9 4260 9003
Para más información o preguntas sobre su equipo, por favor visite nuestro sitio web Pesaschile.cl








LISTA DE PIEZAS

Tubo base posterior			Tubo perfil principal (R)			Tubo perfil principal (L)			Tubo soporte cruzado posterior		
											
1		1 PCS	2		1 PCS	3		1 PCS	4		1
Tubo principal marco			Tubo base frontal			Tubo frontal vertical			Leg extension		
											
5		1 PCS	6		1 PCS	7		1 PCS	8		1 PCS
Brazo butterfly (R)			Brazo butterfly (L)			Tubo soporte cojin			Tubo soporte de barra		
											
9		1 PCS	10		1 PCS	11		1 PCS	12		2 PCS
Tubo de ajuste respaldo			Tubo soporte respaldo			Tubo leg extension			Tubo butterfly pad		
											
13		1 PCS	14		2 PCS	15		3 PCS	16		2 PCS

LISTA DE PIEZAS

Safety hook (R)			Safety hook (L)			Safety hook			Pin-lock de seguridad con argolla		
											
17		1 PCS	18		1 PCS	19		2 PCS	20		1 PCS
Perilla de bloqueo larga			Perilla de bloqueo corta			Perilla ciruela			Almohadillas		
											
21		1 PCS	22		1 PCS	23		1 PCS	24		8 PCS
Cojin del asiento			Cojin del respaldo			Cojín de banco scott			Tapa plastica 38mm		
									<i>Pre-instalado</i> 		
25		1 PCS	26		1 PCS	27		1 PCS	28		10 PCS
Tapa plastica 25mm			Tópon vacío			Tapa plástica 19mm			Tapa plástica 25mm		
<i>Pre-instalado</i> 			<i>Pre-instalado</i> 			<i>Pre-instalado</i> 			<i>Pre-instalado</i> 		
29		4 PCS	30		3 PCS	31		10 PCS	32		5 PCS

LISTA DE PIEZAS


Tapa plástica 25mm			Agarres			M10*115mm Perno hexagonal			M10*60mm Perno hexagonal		
<i>Pre-instalado</i> 			<i>Pre-instalado</i> 								
33		1 PCS	34		2 PCS	35		2PCS	36		3 PCS
M10*55mm Perno hexagonal			M8*55mm Perno cabeza plana			M8*40mm Perno hexagonal			M8*15mm Perno hexagonal		
											
37		8 PCS	38		1 PCS	39		4 PCS	40		9 PCS
M10 Golilla plana			M8 Golilla plana			M6 Golilla plana			M10 Tuerca de seguridad nailon		
											
41		26 PCS	42		13 PCS	43		2 PCS	44		13 PCS
M6 Tuerca de seguridad nailon											
											
45		2 PCS									

PASOS DEL MONTAJE

El montaje del equipo lleva a los instaladores profesionales unos 60 minutos. Si es la primera vez que monta este tipo de equipo, planee dedicar más tiempo. Puede que le resulte más rápido, seguro y fácil montar este equipo con la ayuda de un amigo, ya que algunos de los componentes pueden ser grandes, pesados o incómodos de manejar solo. Es importante que monte su producto en un área limpia y despejada. Esto le permitirá moverse alrededor del producto mientras coloca los componentes y reducirá la posibilidad de lesiones durante el montaje.



Coloque todas las piezas de la máquina en un área despejada y quite los materiales del empaque. No se deshaga de los empaques hasta que el montaje se haya completado.

ESPACIO RECOMENDADO ALREDEDOR DEL PRODUCTO



HERRAMIENTAS EXTRAS QUE POSIBLEMENTE NECESITES

**NO incluidas.*




Regla en milímetros.



Regla en pulgadas.

▲ NOTA IMPORTANTE: Algunas piezas pequeñas pueden haber sido armadas previamente. Si una parte no se encuentra en la bolsa de las piezas, revise si ha sido armada previamente. Si algún paso de armado no aparece en el manual, por favor comuníquese con nuestra Área de Postventa (Última página, Servicio al Cliente).

PASO 1.




Montaje de la Base Posterior y los Perfiles Principales:

- A.** Fije los Tubos de Perfil Principal (R, L) (2,3) al Tubo Base Posterior (1), usando cuatro Pernos Hexagonales M10x55mm (37), ocho Golillas M10 (41) y cuatro Tuercas de Seguridad M10 (44).
- B.** Fije el Tubo Soporte Cruzado Posterior (4) al Tubo de Perfil Principal (R, L) (2, 3), usando cuatro Pernos hexagonales M10x55 mm (37), ocho Golillas M10 (41) y cuatro Tuercas de Seguridad M10 (44).
- C.** Inserte el Tubo de Soporte de Barra (12) en el Tubo de Perfil Principal (R, L) (2, 3), utilizando dos Perillas de Bloqueo Cortas (22) y dos Ganchos de Seguridad (Safety Hook) (19).
- D.** Fije el Gancho de Seguridad (Safety Hook) (R, L) (17, 18) al tubo de Soporte de Barra (12), usando dos Golillas M6 (43) y dos Tuercas de Seguridad M6 (45).

▲ NOTA IMPORTANTE: Realiza un apriete suave de todos los pernos. No realices un apriete al máximo hasta que el Banco este completamente ensamblado, para evitar que quede desbalanceado.

PASO 2.




Montaje del Tubo Principal:

- A.** Fije el Tubo Principal del Marco (5) al Tubo Soporte Cruzado Posterior (4), usando un Perno Hexagonal M10x60mm (36), dos Golillas M10 (41) y una Tuerca de Seguridad M10 (44) y finalmente un Pin-Lock de Argolla (20).
- B.** Fije el Tubo Frontal Vertical (7) al Tubo Principal del Marco (5), usando un Perno Hexagonal de M10x60mm (36), dos Golillas M10 (41) y una Tuerca de Seguridad M10 (44), un Perno de Cabeza Plana M8x55mm (38) y una Perilla (23).
- C.** Fije el Tubo Base Frontal (6) al Tubo Frontal Vertical (7), usando tres Pernos Hexagonales M8x15mm (40) y tres Golillas M8 (42).
- D.** Fije el Butterfly Arm (R, L) (9, 10) al Tubo Perfil Principal (R, L) (2, 3), utilizando dos Pernos Hexagonales M10x115 mm (35), cuatro Golillas M10 (41) y dos Tuercas de Seguridad M10 (44).

⚠ NOTA IMPORTANTE: Realiza un apriete suave de todos los pernos. No realices un apriete al máximo hasta que el Banco este completamente ensamblado, para evitar que quede desbalanceado.

PASO 3.




Montaje de Leg Curl/Extension y Soporte de Cojín:

- A.** Fije el Accesorio Leg Extension (8) al Tubo Frontal Vertical (7), usando un Perno Hexagonal de M10x60mm (36), dos Golillas M10 (41) y una Tuerca de Seguridad M10 (44).
- B.** Inserte el Tubo de Ajuste del Respaldo (13) en el Tubo de Perfil Principal (R, L) (2, 3).
- C.** Inserte el Tubo de Soporte del Respaldo (14) en el Tubo Principal del Marco (5), utilizando dos Pernos Hexagonales M8x40mm (39) y dos Golillas M8 (42).
- D.** Inserte dos Tubos Leg Extension Pad (15) en la Accesorio Leg Extension (8) y otro en el Tubo Frontal Vertical (7).
- E.** Inserte el Tubo Butterfly Pad (16) en el Butterfly Arm (R, L) (9, 10).
- F.** Deslice los Foam Roller (24) sobre los Tubos Leg Extension Pad (15) y los otros sobre los Tubos Butterfly Pad (16).

⚠ NOTA IMPORTANTE: Realiza un apriete suave de todos los pernos. No realices un apriete al máximo hasta que el Banco este completamente ensamblado, para evitar que quede desbalanceado.

PASO 4.



Montaje de los cojines:

- A.** Fije el Cojín de Curl (27) al Tubo de Soporte del Cojín (11), utilizando dos Pernos Hexagonales M8x15mm (40) y dos Golillas M8 (42).
- B.** Inserte el Tubo de Soporte del Cojín (11) en el Tubo Frontal Vertical (7), usando una Perilla de Bloqueo Larga (21).
- C.** Fije el Cojín del Asiento (25) al Tubo Principal del Marco (5), usando cuatro Pernos Hexagonales M8x15mm (40) y cuatro Golillas M8 (42).
- D.** Fije el Cojín del Respaldo (26) a los Tubos de Soporte del Respaldo (14), usando cuatro Pernos Hexagonales M8x40mm (39) y cuatro Golillas M8 (42).

⚠ NOTA IMPORTANTE: Una vez terminado todo el proceso de ensamblaje, realiza un apriete firme de todos los pernos y tuercas. Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas apropiadamente antes de usar el Banco. Nota: Para proteger el suelo de algún daño, coloque un piso de caucho debajo del Banco de ejercicios.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Inspeccione y apriete regularmente las piezas de la máquina. Reemplace inmediatamente cualquier parte gastada. Para limpiar la máquina, use un trapo húmedo y posterior un trapo seco. No utilice productos de limpieza ni otros líquidos. Deje que el ruido sea su primera indicación de que se requiere una reparación o un ajuste. Deje de usarla inmediatamente y comuníquese con un técnico de servicio autorizado o un distribuidor de fitness si detecta un ruido inusual, golpes entre piezas, desgaste o vibración. A menudo, un problema menor se convertirá en una reparación mayor si se ignora y se continúa usando. Antes de cada entrenamiento, confirme que todas las palancas de ajuste y los tornillos estén apretados.

TAREA	DIARIA	MENSUAL	TRI-MESTRAL	ANUAL
Limpie y retire el polvo con un paño húmedo y seque con un paño suave de microfibra.	X			
En cada ajuste de altura, inspeccione los Pins de seguridad. Apriete firme las perillas de bloqueo.	X			
Asegúrese de que en la unidad estén correctamente ajustados los reguladores del nivel en las patas.		X		
Inspeccionar todas las tuercas y tornillos, apriételos si es necesario		X		
Inspeccionar el desgaste de la almohadilla			X	
Apriete los pernos de la pata principal				X

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar daños mayores, mantenga los líquidos alejados del producto y mantenga el producto fuera de la luz directa del sol. No exponga a la humedad y no utilice en exteriores. No aplicar productos químicos y solventes al producto. La transpiración es muy corrosiva y, si se permite que permanezca en el producto, causará decoloración, oxidación y malos olores. Desafortunadamente, estas condiciones no están cubiertas por la Póliza de Garantía.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Pasadores de tracción, pivotes, pasadores de la pila de pesas:

- * Revise todas las piezas en busca de signos de desgaste o daños visibles.
- * Revise los resortes en los ganchos de seguridad y los pasadores para verificar la tensión y alineación adecuadas.
- * Si el resorte se atasca o ha perdido rigidez, reemplácelo inmediatamente.

Tapicería:

- * Para garantizar una vida útil prolongada de la tapicería y una higiene adecuada, todas las almohadillas tapizadas deben limpiarse con un paño húmedo después de cada entrenamiento.
- * Tómese periódicamente el tiempo para utilizar un jabón suave o un limpiador de tapicería de vinilo aprobado para impedir la aparición de grietas o secado. Evite el uso de limpiadores abrasivos o limpiadores que no estén destinados a usarse en vinilo.
- * Reemplace inmediatamente la tapicería rota o deteriorada.
- * Mantenga los objetos afilados o puntiagudos alejados de toda la tapicería.

Calcomanías:

- * Inspeccione y familiarícese con las advertencias de seguridad u otra información para el usuario publicada en cada calcomanía.

Tuercas y tornillos:

- * Inspeccione todas las tuercas y tornillos para ver si están aflojados y apriételos si es necesario.
- * Realice una secuencia de reapriete periódicamente para asegurarse de que todo el hardware esté tensado correctamente.

Superficies antideslizantes:

- * Estas superficies están diseñadas para proporcionar una base segura y deben reemplazarse si parecen desgastadas o se vuelven resbaladizas.

Correas y Cables:

- * Utilizamos únicamente correas de alta calidad y cables de especificaciones militares.
- * Inspeccione visualmente las correas y cables en busca de deshilachados, agrietados, pelados o decolorados.
- * Mientras la máquina no esté en uso, pase con cuidado los dedos por la correa o el cable para detectar áreas adelgazadas o abultadas.
- * Reemplace las correas y cables inmediatamente ante los primeros signos de daño o desgaste. No utilice el equipo hasta que se hayan reemplazado las correas o los cables.

Tensión de correa y cable:

- * Con referencia al Manual del propietario, cuando se utilizan correas o cables, verifique todos los pernos para asegurarse de que estén correctamente sujetos.
- * Verifique la holgura de los cables y vuelva a ajustar la tensión del cable si es necesario.


Fundas de asiento, varillas guía:

- * Limpie los tubos de ajuste con un trapo libre de polvo antes de aplicar lubricante.
- * Lubrique las mangas del asiento y las varillas guía con un spray lubricante a base de silicona o teflón.

Rodamientos, bujes:

- * Consultando el Manual del propietario, desmonte con cuidado el rodamiento de su alojamiento y coloque un dedo lleno de grasa ligera (litio, súper lubricante, etc.) en el interior del rodamiento. Con el dedo, presione la grasa en los rodamientos de bolas y sus pistas. repita hasta que las pistas de los rodamientos de bolas estén llenas de grasa. Inserte el eje nuevamente en el rodamiento y limpie el exceso de grasa.

DIAGRAMA EXPLODE



SERVICIO AL CLIENTE

Queremos ser tu equipo de confianza cuando se trata de artículos deportivos para gimnasios comerciales, Homegym y donde sea que quieras entrenar!

En pesaschile.cl distribuimos las mejores marcas y productos a precios competitivos siendo líderes y expertos en implementos deportivos y equipamiento comercial; es por eso que contamos con un Soporte Técnico calificado y capacitado para entregar el mejor servicio que merecen nuestras marcas. Una adecuada instalación, cuidado y mantenimiento de las máquinas hará que duren más, evitando daños y desgaste prematuro. Cuidar y mantener los productos de manera regular los hará más seguros y duraderos.

¿NECESITAS PIEZAS DE REPUESTO?

Por favor tome nota y esté preparado para entregar la siguiente información:

- Código del producto: **FZ5430B**
- Nombre del producto: **BANCO PREOLÍMPICO**
- Modelo: **MULTIFUNCIONAL PRO**
- Marca: **FORZA**
- **Número de pieza** o también puedes adjuntar una fotografía de la pieza.

¿NECESITAS SERVICIO DE ARMADO?

¡No hay problema!, nuestro equipo técnico especializado te puede ayudar. Contamos con servicio de armado en todo Chile (*).

CONTACTO

Para mayor información acerca del producto, Servicio Técnico, Venta de Repuestos y/o Garantía, comuníquese directamente con el Área de Postventa.



+56 9 4260 9003



postventa@pesaschile.cl

⚠ NOTA IMPORTANTE: (*) Soporte Técnico y asistencia Postventa es un servicio oficial de Pesas Chile® exclusivo para sus marcas representadas: Obelix; HWM; KONG; PROMachine; FullFit; Mindfulness; Araknido; Forza; Xebex; XMaster; Vortec; Rising; Peach Builder. El valor del producto no incluye el costo de armado. Para más información visita nuestra página web: <https://pesaschile.cl/content/21-soporte-y-postventa>

FORZA®

FORZA®

Monseñor Valech 12050, bod. 26, Maipú, Santiago • Tel: +56 9 4260 9003

Impreso en China © 2026 Pesas Chile Sp.A.
Todos los derechos reservados.